

Обновление : 2020-11-24 15:26:38

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ FMUSER Для HD IPTV кодера H.264/H.265 потоков высокой четкости



Это руководство совместимо со следующими модификациями устройства:

--FBE200-H.264-LAN (не поддерживает WIFI и HLS) --FBE200-H.264 (поддерживает WIFI и HLS) --FBE200-H.265 (поддерживает WIFI и HLS)

* Некоторые функции, упомянутые в данном руководстве, применимы не ко всем модификациями устройств, а только к соответствующим. Таким образом, это руководство не может гарантировать наличие всех функций в каждой конкретной модификации устройства.



Оглавление

1.	Обзор:	3	
1.1	1	Назначение устройства	5
1.2	2	Технические характеристики	5
1.3	3	Внешний вид	8
1	1	Краткая инструкция по подключению устройства	10
2	Вход в Ве	б-менеджер	11
2.1	1	Сетевые настройки компьютера	11
2.2	2	Подключение к FMUSER FBE200 Encoder	12
3	Информ	ация об работе устройства	13
3.1	1	Состояние устройства:	13
3.2	2	Аудио информация	14
3.3	3	Потоки вещания	15
3.4	1	Контроль видеосигнала	17
3.5	5	Настройка изображения	18
4	Настрой	ка параметров сети	
5	Раздел М	ledia	20
5.1	L	Настройка параметров Media	21
5.2	2	Настройка основного потока media	22
5.3	3	Настройка и выбор параметров OSD	24
6	Парамен	пры раздела Access	25
6.1	L	Сервисная информация	26
6.2	2	Настройки потока RTMP	26
6.3	3	Проверка работы кодировщика	27
6.4	1	Конфигурация основного потока	
6.5	5	Конфигурация дополнительного и третьго потоков	29
6.6		Сколько FBE200 поддерживает потоков?	29
7	Систет	ине настройки	30
8	Справочи	чик моделей для заказа	31
9	Устранен	чие неполадок	32
10	Предоста	вление тех. поддержки	33



1. Обзор:

Кодировщики серий FMUSER FBE200 выполнены с высокой степенью интеграции и экономичном дизайне, что позволяет им широко использоваться в различных системах цифровых передач. Например, таких, как системы профессиональных трансляций IPTV и OTT, в больничных и отельных системах IPTV, многооконных HD видео конференций, системах дистанционное образования и дистанционного медицинского лечения, для потоковых трансляции в реальном времени и т.д..

FMUSER FBE200 H.264 /H.265 кодировщик потокового IPTV кроме ввода звука с HDMI поддерживает и дополнительный аудио вход (Jack 3,5 мм), два канала (stereo).

Это устройство поддерживает вывод трёх *IP* потоков, каждый из которых может быть с различными параметрами, среди которых максимальное разрешение для главного потока составляет 1920 X 1080, дополнительного потока — 1280 X 720, и третий поток — 720 X 576. Все эти три потока поддерживают *IP* протоколы RTSP / HTTP / Multicast / Unicast / RTMP.

FMUSER FBE200 IPTV кодировщик может вещать H.264/ H.265/ видеопотоки одновременно на несколько направлений приёма (на несколько клиентов), независимым друг от друга. Например, подключаться к различным серверам для IPTV и OTT приложений, таких как Adobe Flash Server(FMS), Wowza Media Server, сервер Windows Media, RED5, и некоторые другие серверы на основе UDP / RTSP / RTMP



/ HTTP / HLS / ONVIF протоколы. Он также поддерживается программным пакетом VLC

и работает с VLC проигрывателем.

Это устройство имеет модели с входом *SDI*, есть 4-х и 16-и канальные версии в корпусах под профессиональные 19' стойки шасси, пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы в них нуждаетесь.

Если вы хотите продвигать на рынке свой бренд, мы также можем сделать для вас *OEM* поставку.

* Мы оставляем за собой право обновлять внешний вид и функции продукта без дополнительного уведомления.



1.1 Назначение устройства

- -- Системы цифрового ТВ вещания
- -- Трансляция программ цифрового телевидения
- -- Системы гостиничного телевидения
- -- Головные станции систем цифрового телевидения
- -- Системы кабельного цифрового ТВ вещания
- -- Системы магистральной сети цифрового телевидения
- -- Системы IPT∨ и Отт

1.2 Технические характеристики

Входые интерфейсы

··· • •	
Видео вход	1 x HDMI (1.4A, 1.3a) с поддержкой протокола HDCP
	или
	1 × SDI (для моделей с SDI)
Формат сигнала	1920 × 1080_60i/60 p, 1920 × 1080_50i/50 p, 1280 ×
на входе НФМІ	
	720_60р, 1280 × 720_50р 576і, 576 р, 480і, 480 р и ниже
Аудио вход	1 x 3,5 мм стерео (L / R), с поддержкой аудио сигнала 32К,
	44.1K.



Видеообработка

Видеосжатие	H.264 MPEG4/AVC Basicline / Main Profile / High					
	Profile, H.265					
Формат сигнала на выходе	1920x1080,1280x720,850x480,720x404,704x576,640					
	x480,640x360,					
	480x270					
Кодирование	CBR / VBR					
Настройки	Brightness, Contrast, Hue, Saturation					
ЭКРАННОЕ	Текс (Китайский и английский язык), логотип (в формате ВМР)					
МЕНЮ (<i>OSD</i>)						
Функции видео обработки	Зеркальное отражение, флип, деинтерлейсинг, подавление					
	шумов, резкость, фильтрация.					

Обработка звука

Аудио вход	Поддержка аудио кодирование 32К, 44.1К
Аудио кодек	AAC-LC, AAC-HE, MP3, G.711
Усиление	Регулируемое от - 4 дБ до + 4 дБ
Частота дискретизации	Адаптивное, выбираемое
Частота дискретизации	48k,64k,96k,128k,160k,192k,256k

Потоковая передача (вещание)

Протокол	RTSI	P,UDP	Multi	cast,	UDP	Unicas	t, HTTP	,RTM,	1P, HLS,
	ONV	IF							
RTMP	На	ПОТОКС	вые	меди	а-сери	зеры,	такие	как:	Wowza,



FMUSER INTERNATIONAL GROUP INC. Web: www.fmuser.org

	FMS, Red 5, Youtube, Upstream, Nginx, VLC, Vmix, NVR etc.
Три потока передачи	Поддерживаются основной поток, дополнительный поток и третий
	поток, возможен веб-просмотр видео, широкополосное вещания,
	VOD, IPTV и Отт, мобильный/web, приложения на приставках и
	встроенные приложения (Set top box).
Потоковая скорость	<i>0.05-</i> 12 Мбит / с
Сетевой интерфейс	RJ45, Full-duplex 1000M / 100M

Система

Веб-сервер	По умолчанию, веб-управление доступно с параметрами					
http://192.168.1.168 <u>user</u> : admin <u>pwd</u>						
Веб-интерфейс	английский, русский (опционально)					
Поддержка	Microsoft standard flow driven architecture (WDM					
	architecture), Microsoft WMENCODER, Windows VFW					
software architecture and WDM mode						

Общие

Источник питания	AC 110V ±10%, 50/60 Гц; AC 220V ±10%, 50/60 Гц
Вход для БП:	12B (Jeck) или <i>5</i> B (микро USB)
Потребление	менее 0.30 ВА
Рабочая температура:	О - 45° С (работа), -20-80 ° С (хранение)
Габаритные размеры	146мм (Ш) x 140мм (Г) x 27мм (В)
Вес (в упаковке)	<i>0.65</i> КГ



1.3 Внешний вид

Передняя панель:



- 1. RJ45 100М / 1000М Кабельная сеть
- 2. 3,5 мм стерео аудиовход линейный
- 3. Видео вход HDMI
- 4. Индикаторы режима работы и наличия питания:
 - Индикатор красного цвета это индикатор наличия питания.
 - Индикатор зеленого цвета это индикатор состояния устройства. Он загорается,

когда прибор работает нормально и подключен к сети Интернет. В противном случае

он не светиться.

- 5. Восстановление заводских настроек.
 - Для восстановления заводских настроек, после обычного включения, нажмите на кнопку и удерживайте её 5 секунд, до тех пор, пока зеленый индикатор мигнёт 6 раз.
 Когда он погаснет – устройство перезапустится для завершения настройки и кнопку можно отпустить.



Задняя панель:



FBE200-H.264-LAN



200-H.264/H.265-WIFI

- 1. Разъём антенны WIFI 2.4 G --SMA-К (FBE200-H.264-LAN не имеет этого интерфейса)
- 2. Разъём Micro USB, вход для питания от источника 5V (необязательно).
- З. Разъём для подключения блока питания 12∨ (Jeck)

Внимание, при использовании блока питания с 12V, запрещено подключаться к разъёму *Міско USB*, т.к. возможно повреждение устройства!!!

FBE



1.4 Краткая инструкция по подключению устройства

Для быстрой проверки работы и начала использования кодировщика FMUSR FBE200, пожалуйста, сделайте следующее:

- 1. Соедините кабелем HDMI выход DVD плеера и вход FBE200 кодировщика, включите воспроизведение на DVD проигрывателе.
- 2. Соедините сетевым (RJ45) кабелем FBE200 кодировщик и компьютер с установленным проигрывателем VLC Media Player. Добавьте в сетевых настройках компьютера параметры для работы его в сегменте сети 192.168.1.*.
- 3. Соедините блок питания 12В с кодировщиком FBE200 и подключите к розетке питания (AC 110/220V).
- 4. Откройте проигрыватель VLC Media Player. Нажмите кнопку «Медиа», затем «Открытой сетевой поток.».
- 5. Наберите в строку URL-адрес "rtsp://192.168.1.168:554/main"
- 6. Нажмите кнопку «Играть». Поток начнет проигрываться.

Пожалуйста перейдите на <u>http://BBS.FMUSER.com</u> и получите пошаговую помощь.



2 Вход в Веб-менеджер

2.1 Сетевые настройки компьютера

По умолчанию IP-адрес кодировщика HDMI FMUSER FBE200 — 192.168.1.168.

IP-адрес вашего компьютера для соединения с кодировщиком должен быть выбран тоже

из сегмента IP-адресов 192.168.1.XX.

<u>Примечание:</u> «XX» может быть любое число от 1 до 254, за исключением 168.

General					
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you new the appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator for				
O Obtain an IP address automatically					
O Use the following IP address	5:				
IP address:	192 .168 . 1 .219				
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0				
Default gateway:	192 .168 . 1 . 1				
O Obtain DNS server address	automatically				
() Use the following DNS serve	er addresses:				
Preferred DNS server:	192 . 168 . 1 . 1				
Alternate DNS server:	· · ·				
	Advanced				



2.2 Подключение к FMUSER FBE200 Encoder

Подключите компьютер к FMUSER FBE200 сетевым кабелем (RJ45).

Откройте, например, IE браузер и введите «192.168.1.168» для подключения к

странице веб-администратора FMUSER FBE200 HDMI кодировщика.

Имя пользователя: admin пароль: admin

Vindows Security	22
The server 192.168.1.168 is asking for your server reports that it is from ts_box. Warning: Your user name and password v authentication on a connection that isn't	vuser name and password. The vill be sent using basic secure.
admin	ntials



3 Информация об работе устройства

Вы сможете увидеть всю информацию состояния кодировщика *FEB200*, которая включает в себя URL потока, параметры кодирования, информация сигнала *HDMI*, информация захвата звука и параметры кодирования, а также просмотр видео и интерфейс регулировки цвета, и прочее. Показаны ссылки на потоки вещания. Можно непосредственно скопировать их в проигрыватель *VLC* для просмотра.

Fmuse	HD live bro	oadcast bo	ж			
Status	Network Me	dia Acc	ess System			
Device status	1	Audio info				
Device ID: 0	A10160825000083	Audio input:	HDMI audio			-
Device version: 2	0161209	Audio sample(hz):	48000	main stre	am ext strea	im _
Video info: 1	080P50	Audio channel:	2	6		
Interrupt count: 1	46315	Resample(hz):	48000	•		
Lost count: 3	1	Encode:	AAC-LC			
Audio status: e	nable	Bitrate(bps):	48000	2	2	-
Audio count: 9	89652992			100 hotes		1
Main stream 🧯	3)	Extended stre	am 🕢	12 All		Ling
Resolution: 1	920*1080	Resolution:	720*480	and the second		
RTSP: rt	sp://192.168.1.168:554/main	RTSP:	rtsp://192.168.1.168:554/e	xt		
TS over IP: u	dp://@238.0.0.1:6010	TS over IP:	udp://@238.0.0.2:6030			
RTMP- rt	mp://a.rtmp.youtube.com	RTMP:	disabled	Brightness:	50	
/	ve2/xczy-gyu0-dawk	Encode:	H.264			
Encode: H	.264	Encode ctrl:	CBR	Contrast:	50	
Encode ctrl: C	BR	FPS:	30	Hue:	50	
FPS: 3	D	Bitrate(kbps):	1024	Caturations	50	
Bitrate(kbps): 2	048			Saturation:	50	
3rd stream (5))	Encode:	H.264		apply	de
Resolution: 7	20*480	Encode ctrl:	CBR	HLS URL:	http://192.168.1.1	68:808
RTSP: rt	sp://192.168.1.168:554/3rd	FPS:	30			
	1 110000 0 0 0 0000					
TS over IP: u	ap://@238.0.0.3:6050	Bitrate(kbns):	1024			

3.1 Состояние устройства:

- 1) ID устройства
- 2) Версия устройства: прошивка.
- 3) Видеоинформация: параметры входного видеосигнала.



4) Количество видео прерываний: Увеличение

значения указывает на наличие видеосигнала.

Если значение – *O*, то видео отсутствует и необходимо проверить входной сигнал и его подключение.

5) Счетчик потерянных кадров: Эта цифра должна быть минимальной, при большом количестве потерянных кадров, необходимо обнаружить причину в источнике ввода или параметрах сигнала.

6) Состояние звука: наличие / отсутствие.

7) Количество аудио прерываний: Увеличение значения указывает, что на входе есть сигнал.

Если значение – *O*, то звук отсутствует и необходимо проверить входной сигнал и его подключение.

Fruser HD live							
Status	Network						
Device status	1						
Device ID:	0A10161107000273						
Device version:	20161015						
Video info:	1080P50						
Interrupt count:	0						
Lost count:	0						
Audio status:	enable						
Audio count:	0						

Если вы являетесь опытным пользователем, то для получения большей информации,

пожалуйста перейдите на <u>http://bbs.fmuser.com</u>

3.2 Аудио информация

- 1) Аудио вход: Выбранный аудио вход (HDMI или линейный)
- 2) Количество выборок при оцифровке (Гц): квантование звука
- 3) Количество каналов звука



Media	Acc	ess	Syste
Audio i	nfo 🙎)	
Auc	lio input:	HDMI audio	
Audio sar	nple(hz):	48000	
Audio	channel:	2	
Resar	nple(hz):	48000	
	Encode:	AAC-LC	
Bitra	te(bps):	48000	

- 4) Перекодировка (Гц): нет / 32k / 44.1k
- 5) Кодирование: AAC-LC / AAC-HE /

MP3

6) Скорость потока (бит):

48000-256000bps

3.3 Потоки вещания.

Main Stream - Параметры основного, первого потока

Extended stream - Параметры дополнительного, второго потока

Параметры дополн	ительного п	отока
3	Extended stre	eam 🕢
1920*1080	Resolution:	720*480
rtsp://192.168.1.168:554/main	RTSP:	rtsp://192.168.1.168:554/ext
udp://@238.0.0.1:6010	TS over IP:	udp://@238.0.0.2:6030
disabled	RTMP:	disabled
H.264	Encode:	H.264
CBR	Encode ctrl:	CBR
30	FPS:	30
2048	Bitrate(kbps):	1024
5	Encode:	H.264
/20*480	Encode ctrl:	CBR
rtsp://192.168.1.168:554/3rd	FPS:	30
udp://@238.0.0.3:6050	Bitrate(kbps):	1024
	Параметры дополн 3) 1920*1080 rtsp://192.168.1.168:554/main udp://@238.0.0.1:6010 disabled H.264 CBR 30 2048 5) 720*480 rtsp://192.168.1.168:554/3rd udp://@238.0.0.3:6050 disabled	Параметры дополнительного п 3 Extended stree 1920*1080 Resolution: rtsp://192.168.1.168:554/main RTSP: udp://@238.0.0.1:6010 TS over IP: disabled RTMP: H.264 Encode: CBR Encode ctrl: 30 FPS: 2048 Bitrate(kbps): 720*480 Encode ctrl: rtsp://192.168.1.168:554/3rd FPS: udp://@238.0.0.3:6050 Bitrate(kbps):



- 1) Resolution: 1920*1080 ---- Формат вещания выходного потока.
- 2) RTSP: *нур.*//192.168.1.168:554/*маіл* ---- параметры вещания потока RTSP. Можно непосредственно скопировать эту строку в проигрыватель VLC для просмотра.

http://192.168.1.168:80/main ---- Нttp вещание

идр://@238.0.0.2:6010 ---- Unicast вещание

идр://@192.168.1.160:6000 ---- Multicast вещание

- 4) RTMP: rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/xczy-gyuO-dawk-**** ----Параметры потока RTMP. На примере, параметры вещания потока RTMP на YouTube.
- 5) Кодирование: H.264 ---- H.264 / H.265 (в некоторых моделях только H.264)
- 6) Encode ctrl: CBR ---- Управление скоростью кодирования CBR / VBR
- 7) FPS: 30 ---- Количество кадров в секунду
- 8) Bit rate((kbps): 2048 ---- Потоковая скорость (кбит/сек)



3.4 Контроль видеосигнала



Просмотр видео возможен только в браузере *Firefox* с установленным дополнением *Vic plugin_add-ons* от *VLC*.

Скачать его можно свободно на http://www.videolan.org/vlc/

Также, просмотр видео возможен в браузере Google Chrome с установленным дополнением IE Tab. Установить Tab IE можно свободно из интернет -магазина Chrome.





3.5 Настройка изображения

Регулировка видео параметров: яркость, контрастность, насыщенность и оттенок цвета.

В моделях, с поддержкой потоков *HLS*, дополнительно выводятся параметры вещания потока *HLS*, например:

HLS URL: http://192.168.1.168:8080

Можно непосредственно скопировать эту строку в проигрыватель или браузер для просмотра.

	appiy	
Saturation:	50	[0-100]
Hue:	50	[0-100]
Contrast:	50	[0-100]
Brightness:	50	[0-100]

4 Настройка параметров сети

В разделе сетевых параметров указан сетевой адрес и другие параметры интерфейсов. Изменения параметров вступают в силу только после перезагрузки устройства.

- Назначьте FMUSER FBE200 кодировщику IP-адрес, соответствующий, вашей проводной сети (LAN IP). Например, если у вас IP-адрес 192.168.8.65, то FBE200 должно быть присвоено IP 192.168.8.XX («XX» может быть любое число от 1 до 254, за исключением 65). FMUSER FBE200 всегда должны быть в той же сегменте сети что и ваш IP-адрес.
- 2) Если вы не имеете проводной сети, то можно использовать WIFI подключение, установив WIFI ID и пароль (это применяется только к моделям с поддержкой WIFI).
 18 / 33



FMUSER FBE200 выпускается с Wifi модулем только для сетей 2.4G, если вы нашли сеть wifi и не может к ней подключиться, попробуйте выяснить поддерживает ли маршрутизатор диапазон 2.4G, иногда они работают только в диапазоне 5.8G.

Status	Network	Media	Access System	
Network			WIFI	
IP mode:	manual	•	W	IFI IP: 192.168.1.150
IP:	192.168.1.168		WIFI ne	tmask: 255.255.255.0
Netmask:	255.255.255.0		WIFI ga	teway: 192.168.1.1
Gateway:	192.168.1.1		WIFI	Essid: fmuser
MAC:	00:01:78:19:00:53		WIFI Encry	vption: WPA/WPA2
DNS0:	114.114.114.114		WIFI pas	sword: hellofmuser
DNS1:	235.5.5.5			

- 3) Для сохранения изменений настройки сетевых параметров нажмите кнопку «set up».
- 4) Для применения сделанных изменений необходимо перезагрузить устройство.

При утере сетевого доступа к устройству выполните восстановление заводских настроек.

- a) Нажмите и удерживайте кнопку «Reset» на 5 секунд для сброса и инициализация кодировщика HDMI FMUSER FBE200.
- b) После сброса, FMUSER FBE200 получит настройки сети с IP-адресом 192.168.1.168.



5 Раздел Media

В разделе *Media* сведены параметры видео кодирования и вещания всех трёх потоков, выбор аудиовхода, включение и выбор режима перекодировки, выбор кодека звука, управление громкостью, включение видео функций – отражение/поворот/деинтерлейсинг, управление параметрами и размещением *OSD* текста и логотипа (*bmp*).

Fmuser HD live broadcast box English 🔻 Media Status Network Access System Media Volume: default -Audio input: HDMI audio -Mirror&Flip: Disable -Resample(hz): disable ▼ L+R ▼ Deinterlace: Disable -Audio encode: AAC-LC apply Main media Ext media Encode: H.264 Encode: H.264 -• Encode profile: main profile -Encode profile: main profile -Resolution: 720x480 Resolution: auto --FPS(fps): 30 [5-60] FPS(fps): 30 [5-60] GOP: 60 [10-180] GOP: 60 [10-180] Bitrate ctrl: CBR Bitrate ctrl: CBR -Bitrate(kbps): 2048 [50-12000] Bitrate(kbps): 1024 [50-12000] apply apply Main OSD Ext OSD Text: Text: Disable -Disable apply apply Main LOGO Ext LOGO BMP: Disable -BMP: Disable apply apply 3rd stream OSD&LOGO **3rd media** Encode: H.264 -Text: Disable -Encode profile: main profile apply Resolution: 720x480 -BMP: Disable 🔻 [5-60] FPS(fps): 30 apply GOP: 60 [10-180] Bitrate ctrl: CBR -Bitrate(kbps): 1024 [50-12000] apply



5.1 Настройка параметров Media

При необходимости можно изменить вход звука и включить перекодировку.

Status	Network	Media	
Media			
Audio input:	HDMI audio	-	
Resample(hz):	HDMI audio line in		L+R ▼
	44010	-	10khaa -

Выбор входа звука:

HDMI audio / Line in

Status	Network	Media			A
Media					
Audio input:	HDMI audio	-			
Resample(hz):	disable	•	L+R	•	
Audio encode:	AAC-LC	•	L+R Left Right		•

Режим звука: L+R/Left/Right

System		
Volume:	default	•
Mirror&Flip:	Disable	•
Deinterlace:	Disable	•
	Disable Enable	

Функции видео преобразования

отражение / поворот

Status	Network	Media	. 1
Media			
Audio input:	HDMI audio	-	
Resample(hz):	disable	-	L+R ▼
Audio encode:	disable 32k 44.1k		48kbps 🔻

Media

Ŧ

Режим перекодировки (Hz):

выключен / 32k / 44.1k

System		Status	Network
		Media	
Volume:	default	Audio input:	HDMI audio
Mirror&Flip:	-4 -3 -2	Resample(hz):	disable
Deinterlace:	-1 default	Audio encode:	AAC-LC
	+1 +2 +3	Main media	AAC-LC AAC-HE MP3
Ext media	+4	Pluit fileuru	

sample(hz): disable io encode: AAC-LC 48kbps AAC-HE MP3 media

Выбор кодека звука:

AAC-LC/AAC-HE/MP3

4db

Регулировка громкости в пределах +/-



System		
Volume:	default	•
Mirror&Flip:	Disable	
	Disable	
Deinterlace:	Mirror Flip Mirror&Flip	

Функции деинтерлейсинга видео сигнала.

Включить при использовании форматов изображения *1080i*, *720i*, *576i*

Отключить при использовании форматов изображения 1080р, 720р.

5.2 Настройка основного потока media

Не все модели поддерживают протоколы *H.264* и *H.265*, в то же время, вы можете выбрать остальные соответствующие параметры для ваших нужд.

Если вы хотите использовать RTMP, то лучше выбирайте профиль базовый (*baseline*) или основной (*main*), протокол *H.265* поддерживает только базовый профиль. Так же, используя *HLS*, пожалуйста, убедитесь, что выбран базовый профиль.

main meula			Mann meana		
Encode:	H.264	•	Encode:	H.264	•
Encode profile:	main profile		Encode profile:	main profile	-
Resolution:	baseline main profile		Resolution:	auto	-
EDC(fee)	heigh profile		EDS(foc).	30	
FP5(1p5):	50	[5-60]	115(193).	50	[5-60]
GOP:	60	[10-180]	GOP:	60	[10-180]
Bitrate ctrl:	CBR	•	Bitrate ctrl:	CBR	-
Bitrate(kbps):	2048	[50-12000]	Bitrate(kbps):	CBR VBR	[50-12000]

Профили кодирования: базовый / основной /высокий Управление скоростью потока: CBR / VBR



Main media		
Encode:	H.264 -]
Encode profile:	main profile 🔹]
Resolution:	auto]
FPS(fps):	1920×1080 1600×900 1440×1050	[5-60]
GOP:	1440x900 1360x768	[10-180]
Bitrate ctrl:	1280x720 1280x800 25-40FPS 1280x768	
Bitrate(kbps):	1024x766 1024x576 960x540 850x480	[50-12000]
Main OSD Text:	800x600 25—50FPS 720x576 720x540 720x480 720x404	Disable 🔻
Main LOGO	704x576 640x480 640x360 480x270 auto	
BWb:		Disable 🔻

Encodo	H 264	-
Encoue.	11.204	×*.
Encode profile:	main profile	*
Resolution:	auto	-
FPS(fps):	1920×1080 1600×900	[5-60]
GOP:	1440×1050 1440×900 1360×768	[10-180]
Bitrate ctrl:	1280x720 1280x800 1280x768	
Bitrate(kbps):	1024x768 1024x576 960x540 850x480	[50-12000]
Main OSD	800x600 720x576 720x540	
Text:	720x480 720x404 704x576 640x480	Disable
Main LOGO	640x360 480x270	
BMP:	auto	Disable

FMUSER INTERNATIONAL GROUP INC. Web: www.fmuser.org

Разрешение: основные поток имеет самый широкий выбор значений.

Если вы используете разрешение не более 1280 × 720, то FPS может быть до 50 кадров в секунду.

Битрейт вещания:

- Live потока RTMP 1500-3000 кбит/с

- IPTV 1920 х 1080р 4000-12000 кбит/с

Параметр *FPS* зависит от формата вывода (разрешения) и не может превышать частоту кадров сигнала на видео входе. В противном случае в потоке появится пропущенные кадры.

Мы рекомендуем устанавливать 25 кадров в секунду.

Основной поток поддерживает формат от 1360 x 768 до 1920 x 1080 Дополнительный поток поддерживает формат от 800 x 600 до 1280 x 720 Третий поток поддерживает формат от 480 * 270 до 720 * 576

23 / 33



5.3 Настройка и выбор параметров OSD



Вы можете набрать и «наложить» текст на изображение (*OSD*).

А так же логотип, загрузив файл с изображением в формате *.*bwp*.

Есть возможность задать расположение их в любом месте изображения.

Ext OSD		
Text:		Disable 💌
	apply	
Ext LOGO		
BMP:		Disable 💌
	apply	
3rd stream OS	SD&LOGO	
Text:		Disable 💌
	apply	
BMP:		Disable 🔻
	apply	



6 Параметры раздела Access

Кодер FBE200 поддерживает протоколы HTTP, RTSP, Unicast IP, Multicast IP, RTMP и

ONVIF. Вы можете выбрать любой из них, в соответствии с вашим применением.

Status	Network	Media	Access	System		
Service Info				TS Packet:	B	Ì
HLS select:	Close	•		HTTP Port:	80	
UDP Mode:	Auto	•		PTCP Ports	554	
TS Mode:	ffmpeg	. 		NTSP FOIL		
				KTSP duulo;	Set up	
Main RTMP				Ext RTMP		
RTMP:	URL Mode	•	Enable 🔻	RTMP:	Classic Mode 👻	Enable 🔻
RTMP URL:	rtmp://a.rtmp.youtube	.com/live		RTMP Server:	rtmp://a.rtmp.youtube.com	
	Set up			RTMP Port:	1935	
				Application:	/live2	
				Stream:	/xczy-gyu0-dawk-ak4u	
				User:		
				Password:		
					Set up	
Main stream	Innein		Fachle (automic)	Ext stream	1	Frable (autor)
RTSP:	/main		Enable (as:/main)	RTSP:	/ext	Enable (as:/ext)
HTTP:	/main		Disable 👻 (as:/main)	HTTP:	/ext	Disable - (as:/ext)
Unicast:	192.168.1.160		Disable 🔻	Unicast:	192.168.1.161	Disable 🔻
Unicast port:	6000			Unicast port:	6020	
Multicast:	238.0.0.1		Enable 👻	Multicast:	238.0.0.2	Enable 🔻
Multicast port:	6010			Multicast port:	6030	
	Set up				Set up	
3rd stream				3rd RTMP		
RTSP:	/3rd		Enable 👻 (as:/3rd)	RTMP:	URL Mode 👻	Disable 🔻
HTTP:	/3rd		Disable 🔻 (as:/3rd)	RTMP URL:	rtmp://	
Unicast:	192.168.1.162		Disable 🔻		Set up	
11 C 11 C	6040					
Unicast port:						
Unicast port: Multicast:	238.0.0.3		Enable 👻			



6.1 Сервисная информация

Установки для потоков HLS, HTTP Port, TS mode, RSTP порт и аудиокодек.

				ere an			
Status	Network	Media	Access	System			
Service Info				TS Packet:	В	•	
HLS select:	Close						
UDD Moder	Auto			HTTP Port:	80		
ODF Mode.	Auto				1427		
TS Mode:	ffmpeg	•		RISP Port:	554		UDP 👻
				RTSP audio:	AAC or MP3	•	
					Set up		

Выбор потока HLS: некоторые модели поддерживают HLS и вы можете выбрать для HLS нужный параметр из списка.

UDP режим: Auto(для 1000M/100M), A(для 100M, B(для 10M), некоторые IPTV STB ограничены в пропускной способности Интернет 100 М, если вы обнаружите, что плохо работает multicast, пожалуйста, сделайте выбор B(для 10M).

6.2 Настройки потока RTMP

Main RT <u>MP</u>	Ext RTMP		
RTMP: URL Mode	RTMP: Cla	assic Mode 🔹 👻	Enable 🔻
RTMP URL: rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2	RTMP Server: rtm	np://c.rtmp.youtube.com	
Set up	RTMP Port: 193	35	
	Application: /live	e3	
	Stream: /xc:	czy-gyu0-dawk-8cf1	
	User:		
	Password:		
		Set up	

Режим ввода URL-адреса RTMP: Используется адрес RTMP в одной строке, без разделения по полям. Например:

rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/xczy-gyuO-dawk-8cf1

Классический режим настройки RTMP: на рисунке показан классический режим.



Пожалуйста, не указывайте «rtmp://» и «/» в полях адреса.

После заполнения нужных параметров, нажмите кнопку «Установить», чтобы сохранить настройки и обязательно перезагрузите устройство.

6.3 Проверка работы кодировщика



. .

Flash Media Server 3.5.

Нет необходимости вводить серийный номер, имя пользователя и пароль - оба 1.

Запустите в фоновом режиме программное обеспечение.

Перейдите в папку «Flash Player», найдите файл «VideoPlayer.html» и откройте его.

Введите в поле строки адрес потока *rtmp://ip_*адрес/RTMP/HDMI, затем выберите «LIVE», чтобы увидеть изображения. Или, введите *rtmp://192.168.1.100:1935/live/hdmi* и выберите «LIVE», а затем нажмите кнопку «Play stream» (Воспроизвести поток).



6.4 Конфигурация основного потока

При необходимости можно включить «HTTP», «RTSP» или «Mulficast IP». После

того, как внесены все данные, нажмите кнопку «Set up»» (Применить).

Fmuse	HD liv	/e broadca	st box			English ▼
Status	Network	Media	Access	System		
Service Info				RTSP Port:	554	UDP V
HTTP Port:	80			RTSP audio:	AAC or MP3	•
UDP Mode:	Auto	•			Set up	
TS Mode:	ffmpeg	•				
Main RTMP				Ext RTMP		
RTMP:	URL Mode	▼ Enable		RTMP:	URL Mode	▼ Disable ▼
RTMP URL:	rtmp://a.rtmp.youtu	ibe.com/live:		RTMP URL:	rtmp://	
	Set up	You c these	an enable 3 protoco	one of I you need.	Set up	
Main stream				A s m		
RTSP:	/main	Enable	▼ (as:// m)	RTSP:	/ext	Enable (as:/ext)
HTTP:	/main	Disable	e 🔻 (as:/main	НТТР:	/ext	Disable ▼ (as:/ext)
Unicast:	192.168.1.160	Enable	•/ //	Unicast:	192.168.1.161	Disable •
Unicast port:	6000			Unicast port:	6020	
Multicast:	238.0.0.1	Disable	•	Multicast:	238.0.0.2	Enable 🔻
Multicast port:	6010			Multicast port:	6030	
	Set up				Set up	

Примечания: Все приведенные выше данные могут быть скорректированы с учётом

практики применения.

Вы можете включить любой из этих 3 протоколов.



6.5 Конфигурация дополнительного и третьго потоков

Имеют такие же параметры, как и у основного потока.

6.6 Сколько FBE200 поддерживает потоков?

Каждый поток может работать с

RTMP, RTSP, и

http/unicast(multicast)

одновременно.

Так что если все включено, то

будет работать 3 * 3 = 9

потоков одновременно.

(3 x RTMP, 3 x RTSP, 3 x

http (один из Unicast/Multicast).

RTMP:	URL Mode 🔻	Enable -	
	rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2		
	Set up		
in stroam			F
	/main	Fachle -	E
RTSP:	/main	Enable 🔻	(as:/main)
RTSP:	/main /main	Enable <	(:s:/main) (is:/main)
RTSP:	/main /main 192.168.1.160	Enable	(is:/main) (is:/main) One of the 3
In stream RTSP: HTTP: Unicast:	/main /main 192.168.1.160	Enable 🔻 Disable 🕶 Enable 💌	(s:/main) (is:/main) One of the 3 (Http ,Uincas
In stream RTSP: HTTP: Unicast: Unicast port:	/main /main 192.168.1.160 6000	Enable V Disable V Enable V	(s:/main) (s:/main) One of the 3 (Http ,Uincas ,Multicast)
In stream RTSP: HTTP: Unicast: Unicast port: Multicast:	/main /main 192.168.1.160 6000 238.0.0.1	Enable Disable Enable Disable Disable	(s:/main) (s:/main) One of the 3 (Http ,Uincas ,Multicast)
in stream 2 RTSP: 3 HTTP: Unicast: Unicast port: Multicast:	/main /main 192.168.1.160 6000 238.0.0.1	Enable Disable Enable Disable Disable	(s:/main) (s:/main) One of the 3 (Http ,Uincas ,Multicast)



7 Системные настройки

На странице настройки можно изменить *ID* устройства и пароль администратора системы,

а также обновить прошивку, восстановить заводские настройки, перезагрузить устройство

и другие функции.

īmus	er HD liv	ve broadca	ast box	
Status	Network	Media	Access	System
Device ID:				Reset password
Device II	o: 0A10161107000273	3		New password:
	Modify			Confirm password: Modify
Jpgrade Current versior	n: 20161015			System
Firmware	e: Browser	:		neset
	Upgrade			Reboot

Upgrade: Обновление прошивки. Скачать прошивки можно на сайте bbs.fmuser.com.

Reset password: изменить пароль на вход, он должен быть длиной не более 12

символов.

Reset: восстановить заводские настройки.

Reboot: перезагрузить устройство



О перезагрузке

Если вы используете кнопки apply (применить) или modify (изменить), то перезагрузки



Если вы используете кнопки upgrade (обновление), set up (установка), то перезагрузки

Upgrade Сказа и сточник питания.

8 Справочник моделей для заказа

Model No.	Chassis	Encoding	Encoding Input		other
FBE200-H.264-LAN	Small box	h.264	1 x HDMI or SDI in 3.5mm Stereo in	_	_
FBE200-H.264	Small box	h.264	1 x HDMI or SDI in 3.5mm Stereo in	2.4g WIFI	HLS
FBE200-H.265	Small box	h.264 / h.265	1 x HDMI or SDI in 3.5mm Stereo in	2.4g WIFI	HLS
FBE204-H.264	19' 1U Rack	h.264	4 x HDMI or SDI in 3.5mm Stereo in	_	_
FBE204-H.265	19' 1U Rack	h.264 / h.265	4 x HDMI or SDI in 3.5mm Stereo in	_	_
FBE216-H.264	19' 3U Rack	h.264	16 x HDMI or SDI in 3.5mm Stereo in	_	_
FBE216-H.265	19' 3U Rack	h.264 / h.265	16 x HDMI or SDI in 3.5mm Stereo in	_	_



9 Устранение неполадок

1) Черный экран, ничего нет на потоковом выходе.

Проверить статус видеовхода (см. 3.1), если вы обнаружите счетчик прерываний равным *О* или нет никакого автоматического увеличения, проверьте кабель *HDMI* (*SDI*) и источник видео.

2) Есть некоторое количество горизонтальных красных коротких линий на экране.

Замените кабель НDMI на новый и хороший.

3) Картина замораживается, на несколько секунд и затем возобновляется.

Проверить состояние видео ввода и параметры FPS (см. 5.2),

 4) Картина замораживается с проигрывателем ∨LC на компьютере, но хорошо работает на другом компьютере.

Проверте состояние загруженности ЦП компьютера, обычно проблема заключается в компьютере, процессор работает с перегрузкой.

5) Другие вопросы, такие, как, «размытое» изображения...

Зайдите на *http://BBS.FMUSER.com*, есть решение, чтобы помочь вам устранить проблему с вещанием.



10 Предоставление тех. поддержки

Все продукты FMUSER обеспечены 10 годами технической поддержки. Если у вас есть какие – либо вопросы, связанные с нашей продукции, пожалуйста, посетите http://www.fmuser.org и отправьте сообщение об оказании помощи, наш инженер быстро вам ответит.

Как быстро получить помощь?

Для того, чтобы сэкономить время и улучшить понимание проблемы, просьба представить информацию, как показано ниже, в перечне, это поможет нам быстрее получить решение.

- *с*. Скриншот страницы статуса
- b. Скриншот страницы media
- с. Скриншот страницы ассезя
- d. Описание сути проблемы.

Если у вас есть любое приложение для энкодеров, приглашаем вас поделиться с нами случае вашего приложения.

Это все, наслаждайтесь вашим потоковым вещанием.

Tomleequan

Update : 2020-11-24 15:26:38